



Obowiązuje od: 09-06-2020 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

22050 BUJAK MOTOCYKL





SPIS TREŚCI


WSTĘP	2
ETAP 1 – prace przygotowawcze	3
ETAP 2 – montaż urządzenia	4
1. Wykaz elementów	4
2. Schemat montażu	4

WSTĘP

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,61 m

Głębokość fundamentowania: 0,35 m

Powierzchnia zderzenia: 3,36 x 2,86 m






ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupa z gruntem.

Rozstaw betonu:



UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

W rozstawie betonu należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.




ETAP 2 – montaż urządzenia

1. Wykaz elementów

LP.	ELEMENT	WYMIAR	ILOŚĆ
1	Bujak Motocykl – złożenie z betonem		1

2. Schemat montażu

- Darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwór pod fundament urządzenia na pożądaną głębokość,
- Wstawić beton do otworu,
- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu.



- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwór ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu,
- Zamontować tabliczkę znamionową.