

## INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAW FUTURA PLAY 61





## SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	2
ETAP 1 – wyznaczenie miejsca montażu .....	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji .....	4
1. Przygotowanie otworów pod fundamentowanie .....	4
2. Montaż konstrukcji.....	5


## WSTĘP

<b>Grupa wiekowa:</b>	do 14 lat
<b>Maksymalna wysokość swobodnego upadku:</b>	0,98 m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>	3,61 x 2,55 x 2,02 m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	6,54 x 4,98 m
<b>Głębokość fundamentowania</b>	0,35 m

### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Dąb, gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC


*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.*





## ETAP 1 – wyznaczenie miejsca montażu

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Wyznaczyć miejsce montażu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.



### UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.


W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję  $\pm 50$  mm.



## ETAP 2 – montaż konstrukcji

### 1. Przygotowanie otworów pod fundamentowanie


- W miejscu posadowienia fundamentów darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na pożądaną głębokość,
- Jeżeli przewidziana jest nawierzchnia amortyzująca to należy wykorytować pod nawierzchnie z uwzględnieniem odpowiedniej głębokości zgodnie z informacjami wstępnymi, a następnie w miejscu posadowienia fundamentów wykopać otwory na pożądaną głębokość.
- Otwory pod fundamenty należy wykonać większe o 200-300 mm w celu możliwości wykonania ewentualnej korekty ustawienia.






## 2. Montaż konstrukcji

- Wstawić fundamenty pierwszej wieży do otworów,
- Wypoziomować fundamenty względem siebie oraz poziomu 0
- Wstawić i przykręcić wieże do fundamentów,



- Sprawdzić wypoziomowanie i wypionowanie wieże,
- Sprawdzając, czy znak poziomy podstawowego pokrywa się z poziomem terenu i wprowadzić ewentualne korekty,
- Zamontować do boków wież przewidziane moduły np. wejścia, ścianki, czy zjeżdżalnie .  
Uwaga: Przed wkręceniem śrub nanieść na nie niewielką ilość dołączonego kleju do gwintów.



- Sprawdzić wypoziomowanie i wypionowanie konstrukcji,
- Na sąsiednich fundamentach wstawić i przykręcić kolejną wieżę,
- Zamontować przejście między wieżami oraz wypoziomować i wypionować do pierwszej wieży
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwory zagęszczając co 100 mm,
- Wykonać nawierzchnię, jeśli występuje,
- Zamontować tabliczkę znamionową.