


Obowiązuje od: **01-08-2015 r.**

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

11905 Wielościan wspinaczkowy






SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
ETAP 1 – prace przygotowawcze	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji	3
1. Wykaz elementów	3
2. Schemat montażu	4

WSTĘP

- Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,38 m
- Głębokość fundamentowania: 0,35 m
- Powierzchnia zderzenia: 5,90 x 5,64 m






ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem.

Rozstaw betonów:



UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

ETAP 2 – montaż konstrukcji


1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.
1	Wielościan wspinaczkowy		1
2	Beton OW-1240	1250x500x150	1
3	Beton O-500-1D	Ø500x150	3
4	Śruba sześciokątna	M16x25	5
5	Podkładka	Ø30xØ17x3	5
6	Maskownica śruby	M16	5



2. Schemat montażu

- Wyznaczyć położenie fundamentów,
- Darni (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na pożądaną głębokość,
- Wstawić betony do otworów
- Przykręcić urządzenie do betonów,



- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu,
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwory ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu,
- Zamontować tabliczkę znamionową.