



Obowiązuje od: 27-10-2017 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

88010 Street workout 10






ETAP 1 - prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem.

Rozstaw betonów:



UWAGA!

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

ETAP 2 - montaż konstrukcji


1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.
1	Słup 1	wys. 2450	1
2	Słup 2	wys. 2350	1
3	Słup 3	wys. 2850	1
4	Słup 4	wys. 2850	1
5	Słup 5	wys. 2850	1
6	Słup 6	wys. 2850	1
7	Słup 7	wys. 2850	1
8	Słup 8	wys. 2450	1
9	Poręcz	dł. 400	2
10	Drażek	dł. 1300	2
11	Drażek	dł. 1600	2




12	Drażek	dł. 2150	1
13	Drabinka pionowa	1945x800	1
14	Drabinka mięśnia brzucha		2
15	Drabinka pozioma	2700x1475	1
16	Rura pionowa	wys. 2760	1
17	Przyrząd do mięśni brzucha (prawy)		1
18	Przyrząd do mięśni brzucha (prawy)		1
19	Podkładka sprężysta	M8	2
20	Podkładka sprężysta	M10	112
21	Śruba z łbem półkolistym	M8x20	2
22	Śruba z łbem półkolistym	M10x20	112
23	Podkładka	M10	36
24	Śruba sześciokątna	M10x25	36
25	Beton O500x4D	∅500x150	9

2. Schemat montażu





- Darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na pożądaną głębokość.
- Przykręcić betony (poz. 25) do słupów (poz. 1-8) za pomocą śruby sześciokątnej z podkładką (poz. 23 i 24). Wstawić betony z przykręconymi słupami do otworów.
- Przykręcić do urządzenia pozostałe elementy stosując poz. 20 i 22. Rurę pionową (poz. 16) przykręcić do drabinki (poz. 15) za pomocą poz. 19 i 21.
- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Otwory zalać betonem klasy B20 zgodnie z poniższym rysunkiem



Wymiar A zależy od rodzaju zastosowanego podłoża

- Zamontować tabliczkę znamionową.